

Table d'étalonnage de fûts

Déterminer la hauteur de vos pièces en plongeant un mètre jusqu'au fond de la pièce.

Relever la hauteur sous bonde.

Plonger le mètre dans la pièce, lire la hauteur mouillée et se reporter au tableau ci-dessous.

Exemple : pièce d'une hauteur de 66 cm, hauteur mouillée 45 cm, égal 171 litres dans la pièce.

Mouillé	Hauteur des fûts sous la bonde		
	65	66	67
1	0	0	0
2	1	1	1
3	2	2	2
4	3	3	3
5	5	4	4
6	7	6	6
7	9	8	8
8	12	11	11
9	15	14	14
10	18	17	17
11	21	20	20
12	25	24	24
13	28	27	27
14	33	31	31
15	36	35	34
16	40	39	38
17	44	43	42
18	48	47	46
19	52	51	50
20	57	55	54
21	61	59	58
22	66	64	63
23	70	68	67
24	75	73	72
25	79	77	76
26	84	82	81
27	89	87	85
28	93	91	90
29	98	96	94
30	103	101	99
31	108	105	103
32	113	110	108
33	117	115	113

Mouillé	Hauteur des fûts sous la bonde		
	65	66	67
34	123	120	117
35	127	125	122
36	133	129	127
37	137	134	131
38	141	139	136
39	146	143	140
40	151	148	145
41	155	153	149
42	160	157	154
43	164	162	159
44	169	166	163
45	173	171	167
46	178	175	172
47	182	179	176
48	186	183	180
49	190	187	184
50	194	191	188
51	198	195	192
52	202	199	196
53	205	203	199
54	209	206	203
55	212	210	206
56	215	213	210
57	218	216	213
58	221	219	216
59	223	222	219
60	225	224	222
61	227	226	224
62	228	227	226
63	229	228	227
64	230	229	228
65		230	229
66			230